Доступ из программы winoscill к осциллографу обеспечивается с помощью библиотеки oscilink.dll.

Физически соединение происходит через USB или COM-порт ПК, планируется поддержка Bluetooth и инфракрасного каналов.

Обмен информацией между oscill и ПК осуществляется посредством OBEX-протокола.

Настройка соединения производится через меню **Link - Setup** панели осциллографа:

Connect/**Disconnect** - подключиться к осциллографу/отключиться от него

Setup - вызвать [окно управления соединением]