


На панели осциллографа сверху расположено основное меню, при помощи которого осуществляется управление осциллографом и отображением результатов:



Link Device Display CH1 Meters File

---