uart.oscill может комплектоваться usb-uart кабелем на основе Silabs CP210x.

Драйвера аналогичны драйверам от usb.oscill .

При самостоятельном изготовлении кабеля: драйвера необходимо скачать с www.silabs.com или установить с прилагаемого к донору диска.

Предусмотрено автоопределение порта, к которому подключен **oscill**.