Экспорт массива выборок в Labview производится путем помещения массива выборок (с атрибутами) в буфер обмена. Тип данных в буфере обмена устанавливается: "Oscill Sample Data". Включение/выключение экспорта производится через меню File - Clipboard export.

Если включен экспорт в буфер обмена, **и** окно осциллографа свернуто в трей, то для экономии ресурсов компьютера оболочка прекращает отображать осциллограмму и производить расчеты для индикации в приборах (включая спектроанализатор). Подразумевается, что все необходимые функции отображения и обратботки при свернутом окне oscill.exe будет выполнять пользовательская программа, получающая данные из буфера обмена.

Описание формата данных в буфере обмена (и файлов *.osc): http://oscill.com/files/oscformat.zip

Библиотека связи с Labview является сторонним продуктом и представлена в форуме: http://oscill.com/rus/forum.html?task=viewtopic&id=38